

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ

К.1 Погрузку и разгрузку оконных блоков проводят с соблюдением положений ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 и применением специальных приспособлений, которые позволяют сохранять вертикальное положение изделий. При транспортировании оконный блок устанавливают только на нижнюю часть.

К.2 Изделия перевозят всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, а размещение и крепление на транспортных средствах - в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

К.3 При транспортировании и хранении оконных блоков должны быть приняты меры для защиты их от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и тепловых воздействий (должен быть исключен непосредственный контакт с отопительными приборами, прямыми солнечными лучами). Изделия следует хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не ниже 5 °С в положении под углом 10°–15° к вертикали на подкладках или поддонах.

К.4 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку или другой упаковочный материал, обеспечивающий их сохранность, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями.

К.5 Открывающиеся створки оконных (дверных) блоков при хранении и транспортировании должны быть закрыты на все запирающие приборы.

К.6 В случае отдельной перевозки стеклопакетов требования к их упаковке и транспортированию устанавливают по ГОСТ 24866.

К.7 При хранении и транспортировании изделий не допускается ставить их друг на друга, между изделиями следует устанавливать прокладки из упругих материалов.

К.8 Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении. Углы и торцы стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.



ВНИМАНИЕ!

Длительное хранение конструкций под упаковочной стрейч плёнкой приводит к эффекту «парника» (накоплению тепла) и может привести к перегреву конструкций и последующей с деформацией лицевых стенок (рис.1).



(рис.1)

Чтобы избежать эффект «парника» необходимо:

- При построении конструкций выбирать пользовательский параметр – «вентиляционные отверстия» – «да»;
- Не допускать хранения конструкций на открытой площадке, особенно летом;
- Не допускать хранения конструкций в герметичной упаковке;
- Не допускать перетяжку ремнями конструкций при транспортировке и хранения, особенно в летний период.

